

ATEMSCHUTZ-ÜBERWACHUNGSTAFEL

Truppüberwachung

Ziel:

Systematisches / frühzeitiges Erkennen von Trupps, die keine Verbindung mehr haben (und in Notlage geraten sind)!

Bedienung:

2. Batterieanzeige kontrollieren

Grün= Batterie i.O./ rot = Batterie ersetzen


1. Hauptschalter „EIN“

Anzeige Funkuhr

3. Bolzen ziehen

Anzeige Einsatzzeit

Quittiertaste



4. Bei Nichtgebrauch Hauptschalter „AUS“

ATEMSCHUTZ-ÜBERWACHUNGSTAFEL

Wechsel der Betriebsbatterien:




Rückseite: Abdeckung lösen und nach rechts herausziehen



Immer beide Batterien ersetzen

Wechsel der Funkuhrbatterie



Alle 13 Schrauben der Rückwand lösen.
Batteriedeckel kurz drehen und Batterie auswechseln.

Atenschutz-Truppüberwachungstafel Typ Swiss 2

Für Garantieansprüche wie Reparaturen ist folgende Herstellerfirma zuständig:

Swiss International Air Lines AG

Postfach ZRHS / TMTVS / SZOD

8058 Zürich-Flughafen

Herr Michael Huggler Tel. 044 564 87 03

michael.huggler@swiss.com

Gebäudeversicherung Kanton Zürich

Feuerwehr

Logistikzentrum

Weieracherstrasse 2a

8184 Bachenbülach Tel. 044 872 14 40 Fax 044 872 14 41